1 - Conheça melhor seu aparelho

1.1 - Precauções de utilização

É necessário respeitar as seguintes instruções.

- O aparelho de classe II deve ser colocado sob uma tensão de 110-240V com a ajuda do único cabo de alimentação com transformador (12 Volts) fornecido com o difusor.
- O difusor deve ser utilizado em um local seco e jamais deve ser utilizado em local externo.
- O difusor deve ser utilizado nas condições normais de temperatura (entre 8 e 32°c) e não deve sofrer uma exposição prolongada ao calor (sol, vidro...).
- Em nenhum caso a estrutura do difusor deverá ser aberto. Em caso de pane, por favor entre em contato com a MIB que lhe comunicará o que deverá ser feito.
- Somente os cartuchos fabricados e entregues pela MIB ou seus distribuidores autorizados podem ser utilizados nos difusores OLFACTIVE SPIRIT®Pro. A MIB não se responsabiliza por qualquer outra utilização do difusor e dos cartuchos que são prescritos no presente folheto informativo.
- Os cartuchos de perfumes OLFACTIVE SPIRIT®Pro não deverão ser manipulados para outro propósito que não seja por aqueles os quais foram destinados. A MIB não se responsabiliza em caso de dano de qualquer natureza que ocorra após uma abertura dos cartuchos pelo usuário e especialmente o escape das esferas de polímero nas turbinas do aparelho.
  Em caso de ingestão ou contato das esferas de polímero com os olhos, entre em contato imediatamente com o centro médico mais próximo.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- "O aparelho é somente para ser usado com a média vaporização recomendada. O uso de outras substâncias pode causar um risco tóxico ou incêndio (IEC 60335-2-101: 2008)

A não conformidade com as precauções para utilização poderá causar uma anulação imediata da garantia do produto.

1.2 - Colocação do aparelho

O difusor pode ser colocado no chão, sob uma estante, um muro ou linear e isto em função das opções que tiver escolhido ou desejado.

Para uma utilização ideal, tanto do ponto de vista do rendimento olfativo que dos riscos ligados à manipulação intempestiva de seus clientes, visitantes ou pacientes, a Signature Olfactive lhes recomenda colocar seu aparelho na altura do homem (à partir de 180 cm de altura) e/ou colocá-lo em um local discreto, pouco acessível ao Público.

Contraindicação : Não coloque o aparelho próximo de um V.M.C. (ventilação mecânica controlada) . Caso contrário, o rendimento olfativo será significantemente afetado.

Ao contrário, a presença de uma climatização pode aumentar sensivelmente a cobertura olfativa do difusor.

1.3 - Descrição geral do sistema OLFACTIVE SPIRIT®Pro

O sistema OLFACTIVE SPIRIT®Pro é composto por um difusor eletrônico e de dois cartuchos de perfume(s).

A tecnologia de difusão não dispersa nenhum líquido na atmosfera, sob qualquer forma que seja (micro gotículas ou partículas, etc), eliminando os fatores de remanência, deposição e saturação olfativa (inibição, náusea). Permite criar ou modificar em qualquer instante (graças a seus dois cartuchos colocados) a atmosfera de um lugar conforme suas necessidades. O prazo necessário varia segundo o ventilador, a área e ventilação do local.

O difusor permite o controle, com uma grande precisão, da intensidade olfativa do fluxo de ar que passa pelos cartuchos OLFACTIVE SPIRIT®Pro, e se difunde no ambiente.

Os cartuchos são vendidos em todos os pontos de venda e pelos distribuidores autorizados do difusor OLFACTIVE SPIRIT®Pro ou diretamente pela MIB.

2 - Antes da utilização

2.1 - Preparação e inserção dos cartuchos

- Tirar o difusor e seu cabo de alimentação da caixa do difusor
- Tirar os cartuchos de sua caixa e estojo plástico de conservação

Difusor/ Cartuchos

- Inserir os cartuchos na vertical no difusor exercendo uma leve pressão no clipe traseiro dos cartuchos

Inserção dos Cartuchos



Cartucho Traseiro

2.2 - Colocação em funcionamento do aparelho(110-240V)

- Conectar o cabo de alimentação à base do difusor e fazer passar o fio no suporte de fixação
- Conectar a fonte de alimentação à tomada

Base do Difusor

Após uma fase de inicialização e de ativação luminosa das teclas, o difusor é colocado em funcionamento automaticamente.

Exemplo do que você pode ver na tela >

2 - Antes da utilização (continuação)

- Se seu difusor for testado em espaços pequenos (<20m²), consulte o item 3.1.4 Funções « Potência » (Power) e « Intensidade » (Ciclo de tempo).
- Se constatar que a hora e/ou a data de seu difusor não estiverem corretas, consulte o item 3.2.1 Atualização da hora.
- **Bloqueio automático do teclado**
  - O teclado de seu difusor se bloqueia automaticamente após um período de 30 segundos depois da última tecla ativada para evitar as manipulaçõesintempestivas.
  - **Para reativar seu teclado, pressionar 2 vezes em 2 segundos de intervalo a tecla OK.**



  - **O teclado está novamente ativo quando todos os LEDS estiverem acesos.**

2.3 - Autonomia dos Cartuchos

Graças à identificação eletrônica, o difusor lhe permite conhecer em tempo real o nível ainda disponível da autonomia de seu(s) cartucho(s) e mesmo se eles foram utilizados em vários difusores OLFACTIVE SPIRIT®Pro diferentes.

- **Indicadores de Autonomia**

O indicador de autonomia dos cartuchos tem 7 barras, cada uma delas representando aproximadamente 15% da autonomia total do cartucho.



- **Cartucho Vazio**

Uma vez que o cartucho está vazio, o símbolo " " (cartucho vazio) aparece na tela LCD.
O usuário será alertado do cartucho vazio através do painel luminoso, que piscará, e um alarme sonoro, desde que esteja ativado.

- **Conservação**

Os cartuchos para o Difusor OLFACTIVE SPIRIT Pro podem ser conservados por até 2 anos, desde que dentro de sua embalagem original e estocados conforme orientações do manual.

2.4 - Controle de detecção dos cartuchos

- Se os 2 cartuchos foram corretamente inseridos, os símbolos seguintes aparecerão >

Em caso de problema:

- **Se o símbolo ⚠ aparecer,** significa que o cartucho não foi inserido corretamente *(o cartucho não foi detectado).*

Para corrigir este problema, repetir o processo de inserção.

- **Se a tela do difusor piscar de forma contínua,** significa que um dos cartuchos esta vazio(ou os dois) e deve ser trocado.

2.5 - Desativação / reativação da função « Alarme sonoro »

Originalmente a função **« Alarme sonoro »** de seu difusor está ativada.

- **Para desativar a função « Alarme sonoro »**

Desconecte e reconecte o Difusor

pressionando durante 5 segundos a seta de baixo ▼

+ Pressione durante 5 s

Até ouvir um « BIP » seguido de um segundo « BIP ».

2.5 - Desativação/reativação da função «Alarme sonoro» (continuação)

- **Para reativar a função « Alarme sonoro »**

+ Pressione durante 5 s

Realiza a mesma operação com a seta de cima ▲

até ouvir um « BIP » seguido de um segundo « BIP ».

- **Para saber se a função « Alarme sonoro » está ativada, basta ouvir quando conectar o difusor. Se ouvir um "BIP", a função « Alarme sonoro » está ativa. Caso contrário, ela não está.**

3 - Utilização

3.1 - Introdução às funções

3.1.1 Apresentação dos símbolos da tela LCD



Significado dos símbolos da tela LCD

ON : Indica que a faixa de programação (P1, P2, P3 ou P4) está ativada.

OFF : Indica que a faixa de programação (P1, P2, P3 ou P4) está desativada.

PAUSE : Parada momentânea durante a difusão

P1 : Indicador de faixa horária durante a programação ou durante a utilização.

MON : Dia da semana.

✔ : Indicador da seleção dos dias da faixa durante a programação. A ausência deste símbolo indica que a faixa programada não inclui o ou os dias não comprovados.

AUTO : Modo automático ativado.

⚠ : Alerta de erro de instalação do cartucho

ON : Indicador de função do detector de movimento (**OPCIONAL**)

TIME CYCLE : Indicador do nível de intensidade escolhido (modificável a qualquer momento da utilização)

88:88 : Hora / min

START : Hora do início do ciclo programado

END : Hora do fim do ciclo programado

TIME : Hora

AIB : Indicador do/dos cartuchos a serem selecionados em modo de programação ou selecionados em modo de utilização

A : Nível de autonomia do cartucho

1 2 3 4 5 6 : Potência da(s) turbina(s) selecionada(s) (de 1 a 6) modificável a qualquer momento da utilização.

3.1.2 Teclas de funções rápidas

⏻ — Tecla Liga / Desliga

AUTO — Tecla Modo AUTO Liga / Desliga



Teclas de navegação para ▲cima e para ▼baixo.

- **Em modo AUTO :** ▲ Aumento ou ▼ diminuição da potência das turbinas.
- **Em modo programação :** A seta ▲ permite aumentar o valor a ser selecionado. A seta ▼ permite diminuir o valor a ser selecionado.

ou

Estas setas permitem a seleção do(s) cartucho(s) a serem programados.

3.1.2 Teclas de Funções rápidas (continuação)

Teclas de Navegação
para esquerda ◄ e direita ►

- **Em modo AUTO :** Elas permitem modificar a intensidade dos cartuchos (◄ = menos, ► = mais) a qualquer momento.
- **Em modo programação:** Elas permitem o deslocamento para a à esquerda ◄ ou direita ► nos menus.

Tecla **OK**

- Tecla de validação para passar de uma etapa de programação à seguinte, ou ativar o modo AUTO após a seleção do(s) cartucho(s).

Tecla Voltar "Back"

- **Em modo AUTO :** Pausa ou continua o programa se o mesmo estiver pausado.
  ou
- **Em modo programação :** Esta tecla permite voltar à etapa anterior em caso de erro.

Tecla Programação

- Ela permite o acesso aos modos de programação das diferentes áreas do difusor.

3.1.3 - Seleção dos Cartuchos

Os diferentes símbolos abaixo indicam o(s) cartucho(s) selecionado(s) em modo de utilização ou a ser selecionado para a faixa em modo de programação.

- Cartucho **A** selecionado
- Cartucho **B** selecionado
- Cartuchos **A** e **B** selecionados: Permite obter ume intensidade olfativa mais importante operando os dois cartuchos do difusor ao mesmo tempo.
- Cartuchos **A** e **B** selecionados em **modo Difusão Alternada:** Este modo permite aumentar a autonomia do difusor (até 2 vezes, se os cartuchos estão cheios) utilizando alternativamente por "ciclo" os cartuchos **A** depois **B** durante a faixa programada.
- **Em modo de utilização:** Apresenta um movimento de rotação durante a difusão, desaparece após a parada da difusão.

3.1.4 - Funções "Potência" (Power) e Intensidade (TIME CYCLE)

Seu Difusor OLFACTIVE SPIRIT ® Pro combina duas funções que lhe permitem aromatizar da melhor forma o espaço:

Potência: Permite controlar a velocidade da turbina e volume de ar de acordo com a área do ambiente.

Existem 6 níveis de potência das turbinas, sendo o nível 1 o mais fraco (áreas pequenas: escritório de 8 m2), e o nível 6, o mais forte (áreas superiores a 40 m2).

A potência pode ser modificada a qualquer momento no modo automático com as teclas superiores ▲ e inferiores ▼ :

Intensidade ou **TIME CYCLE:** Através da configuração deste item o usuário poderá escolher: (1) turbinas funcionando - tempo de difusão da fragrância e (2) turbinas paradas: tempo de espera para a difusão ser ativada novamente.

3.1.4 - (continuação)

Há 5 níveis de intensidade, o nível 5 sendo o modo recomendado na utilização de um detector de passagem (opcional) ou em vista de criar uma intensidade olfativa importante mas em períodos mais curtos.

TIME CYCLE Apresentação dos diferentes níveis de intensidade

Programa	Símbolo	Turbinas Ligadas	Turbinas Desligadas	Tempo do Ciclo
1/		45 s	180 s	225 s
2/		45 s	90 s	135 s
3/		100 s	100 s	200 s
4/		180 s	60 s	240 s
5/		60 s	20 s	80 s

A intensidade pode ser modificada em qualquer momento em modo de utilização, utilizando as teclas de direita ◄ e esquerda ► :

- **Teste**

  Se for testar seu difusor em pequenos espaços, é necessário modificar a intensidade e a potência já programadas no seu difusor (programação de fábrica para espaços superiores a 60 M2 e ventilados).

  > Colocar a intensidade (TIME CYCLE) no nível **1** ou **2**.

  > Colocar a potência no nível 1 ou 2

3.2 - Primeira utilização

3.2.1 - Ajuste da hora

Esta configuração lhe permite ajustar a hora de seu difusor.
Ocorre da seguinte maneira :

- Pressionar a tecla de programação
- Pressionar a tecla direita ► **4** vezes
  Até aparecer a hora
  e pressionar **OK**.
- Pressionar as teclas para cima ▲para baixo ▼
  Para regular a hora e os minutos.
- Para registrar o ajuste,
  pressionar **OK**.

3.2.2 - Modo AUTO (automático)

O modo AUTO é um modo de **utilização rápida** de difusão contínua. Vocês tem a possibilidade de selecionar o cartucho A ou o cartucho B, ou os dois para um modo de difusão simultâneo (AB) ou alternado (A/B), assim como o nível de intensidade e de potência de difusão.

Acesso via tecla AUTO

- Pressionar a tecla AUTO :

Aparição na tela LCD >

Este pictograma pisca

- Para selecionar o ou os cartucho(s)
  Utilizar as teclas para cima▲ para baixo ▼
  Para validar, pressione **OK**.

Cartucho B selecionado

A difusão começa **instantaneamente**.

NB : Em modo AUTO, 1/ o difusor para automaticamente às 23h59. Ele pode ainda ser automaticamente desativado pressionando novamente a tecla AUTO.

2/ Quando o difusor é equipado com o detector de movimento, o mesmo é automaticamente desativado.

3.2.3 - Programas de fábrica

Há 4 programas (faixas) pré-definidos de fábrica (P1), (P2), (P3), (P4).

As 4 faixas P1, P2, P3, P4 são pré-programadas conforme segue :

P1
Início **9h15** - Fim **18h45**
Cartucho selecionado: **A**
TIME CYCLE :
Potência da turbina : 5
Dias programados: **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Detector de movimento > OPCIONAL) : **OFF**

P2
Início **9h15** - Fim **18h45**
Cartuchos selecionados : **A**I**B** (Difusão dos cartuchos alternados)
TIME CYCLE :
Potência da turbina : 5
Dias programados: **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Detector de movimento > OPCIONAL) : **OFF**

3.2.3 - (continuação)

P3
Início **9h15** - Fim **12h30**
Cartucho selecionado: **A**
TIME CYCLE :
Potência da turbina : 5
Dias programados: **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Detector de movimento > OPCIONAL) : **OFF**

P4
Início **14h15** - Fim **18h45**
Cartucho selecionado: **B**
TIME CYCLE :
Potência da turbina : 5
Dias programados: **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Detector de movimento > OPCIONAL) : **OFF**

3.2.4 - Personalizando sua programação

Para você mesmo configurar suas faixas de programação segundo seus desejos, basta seguir este procedimento (8 etapas sucessivas) :

1/ Pressionar a tecla de programação

2/ Escolher o número do programa
Utilize as teclas para esquerda ◄ para direita ►
para selecionar o número do programa
P1, P2, P3, P4 (eles aparecem sucessivamente).
Para validar, pressione **OK**.

P3 esta selecionada

3/ Ativar o programa selecionado
Utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼
para colocar o programa em modo ON (ativado)
ou OFF (desativado).
(O número a ser programado deve estar em modo ON)
Para validar, pressione **OK**.

P3 esta em modo ON.

NB : O usuário pode ter até 4 programas ativos em seu Olfative Spirit Pro, com diferentes dias de funcionamento, períodos de funcionamento, potência, TIME CYCLE e cartucho.
Exemplo:
***P1** pode prever que a fragrância do cartucho **A** será difundida todo dia de manhã das 8:00 as 12:00hs na potência 3 e TIME CYCLE 2.*
***P2** pode prever que a fragrância do cartucho **B** será difundida todo dia de tarde das 12:00 as 18:00hs na potência 3 e TIME CYCLE 3.*
...e assim por diante.
Se o horário de 2 programas se sobreporem, prevalecerá o funcionamento do programa que iniciou primeiro.

4/ Seleção dos dias de difusão
Utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼
para selecionar os dias desejados.

Para ativar ou desativar os dias
da semana, utilizar as teclas
para esquerda ◄ direita ►
e para validar, pressione **OK**.

Segunda e Domingo são inativos.

5/ Seleção da hora de início e de fim da faixa de difusão
Utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼
para modificar :
1/ hora do início "START"
2/ hora do final "END" de difusão*
*Para validar pressione **OK**.*

Início as 09h30
Fim as 18h15

6/ Escolha do(s) cartucho(s) e modo associado
Para selecionar o(s) cartucho(s)
Utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼
e para validar, pressione **OK**.

Difusão alternada

7/ Escolha da intensidade - TIME CYCLE
Para selecionar o ciclo
utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼.
e para validar pressione **OK**.

Intensidade nível 5

8/ Escolha da potência
Para modificar a potência
Utilizar as teclas para cima ▲ para baixo ▼.
e para validar pressione **OK**.

Potência nível 6

Pressionando **OK**, sua faixa de programação está automaticamente registrada.
Este procedimento se aplica indiferentemente das faixas de programação P1, P2, P3 e P4.

9/ OPÇÃO : Detecção de movimento ON ou OFF
Utilizar as teclas para baixo ▼ para cima ▲
Para ativar ou desativar o detector de movimento.
Para validar, pressione **OK**.

Detector ligado

O nível de intensidade 5 é especialmente estudado para este modo.

Signature Olfactive
by TSMC
Building A, 140 Rue de Stalle, 1180 Bruxelles, Belgique
+ 32(0)2 315 19 34 - contact@signatureolfactive.com

As marcas "Signature Olfactive" e "Olfactive Spirit", assim como os modelos do difusor e de cartucho apresentados nestas instruções foram registrados.

Última atualização: 20/04/2013

OLFACTIVE SPIRIT® Pro

Sistema profissional de difusão de fragrâncias

Manual de Instruções V 1.5

Signature Olfactive
by TSMC

Parabéns!

Agradecemos a você pela aquisição de um difusor OLFACTIVE SPIRIT ®Pro. Sua fabricação foi objeto da maior atenção com o fim de responder a suas exigências de desempenho, de simplicidade e de eficácia. Nós lhe convidamos a seguir as instruções deste folheto informativo para se beneficiar com todas as vantagens que o mesmo lhe oferece.

Sumário

1 - Conheça melhor seu aparelho

1.1 - Precauções de utilização
1.2 - Colocação do aparelho
1.3 - Descrição Geral do Sistema Olfactive Spirit ®Pro

2 - Antes da Utilização

2.1 – Preparação e Inserção dos Cartuchos
2.2 – Colocando em Funcionamento
2.3 – Controle de detecção dos cartuchos
2.4 – Autonomia dos cartuchos
2.5 – Desativação / reativação da função « Alarme sonoro »

3 - Utilização

3.1 - Introdução às funções
· 3.1.1 - Apresentação dos simbolos da tela LCD
· 3.1.2 - Teclas de funções rápidas
· 3.1.3 - Seleção dos cartuchos
· 3.1.4 - Funções « Potência » (Power) e « Intensidade » (Ciclo de Tempo)

3.2 - Primeira utilização
· 3.2.1 - Atualização da hora
· 3.2.2 - Modo automático AUTO
· 3.2.3 - Programas de fábrica
· 3.2.4 - Programas a medida