Easy Notice

1 - Avant utilisation

1.1 - Matériel

Matériel nécessaire :



1 Diffuseur

2 Cartouches senteurs



Cordon d'alimentation 220V

Accessoires (en option) :



Mur : Patère murale



Sol : Socle

1.2 - Insertion cartouches

Mettre en veille l'appareil pour tout changement de cartouche

OK

DOS



FACE



Insertion / Extraction **Perpendiculaire**

NON



Insertion / Extraction **Diagonale**



Connecteur ou face avant endommagés

1.3 - Positionnement diffuseur : ① Socle ② Posé ③ Mur

OK



NON

① À même le sol



② Flux vers l'extérieur



③ Près d'une source de chaleur



④ Proximité d'une VMC



⑤ Flux obstrué

1.4 - Mise sous tension



Easy Notice

2 - Utilisation

2.1 - Réactivation du clavier

▶ **30 secondes** sans utilisation du clavier...



...verrouillage automatique

▶ Appuyer **2x sur la touche OK**...



...pour déverrouiller le clavier

2.2 - Réglages rapides (sans programmation)

INTENSITÉ



PUISSANCE/SURFACE : volume à ambiancer



2.3 - Absence d'odeur : consulter l'écran





A - Mauvaise détection cartouche... **...replacer la cartouche Perpendiculairement**





B - Cartouche vide : l'écran clignote... **...insérer une nouvelle cartouche**

Mettre en veille l'appareil pour tout changement de cartouche





C - Autres : voir manuel d'utilisation



D - Manuel perdu



sav@signatureolfactive.fr

Appeler votre distributeur